
PORTWEST.

GUIDE DES TAILLES

ST80

DESCRIPTION: combinaison BizTex SMS FR 5/6 EN 13034 TYPE 6, EN ISO 13982 TYPE 5, EN 1149-5, EN 1073-2, EN ISO 14116 INDEX 1



		S	M	L	XL	XXL	XXXL
ZONES		96	104	112	124	132	140
Poitrine	Α	116	124	132	144	152	160
Dans le dos à partir de 12cm sous le cou	В	87	88	89	90	91	92
Assise 20cm au dessus l'entrejambe	С	120	128	136	148	156	164
Col arrière jusqu'à l'entrejambe	D	85	87	89	92	94	96
Entrejambe	Е	82	82	82	82	82	82
De la nuque à la taille	F	54	56	58	60	62	64